

Almindelig kajakvedligeholdelse – voksning, smøring af rorrør mv.

Alle materialer til kajakvedligeholdelsen findes i værkstedet:

- 1 Rengøringsmiddel (f.eks. Hempel Yacht Cleaner)
- 2 Slibemiddel (f.eks. Hempel Boat Rubbing Liquid)
- 3 Poleringsmiddel (f.eks. Hempel Custom Marine Polish)
- 4 Voks (f.eks. Hempel Hard Wax Liquid)
- 5 Vandfast fedt (f.eks. Evinrude Johnson Triple Guard Grease)

... men det er IKKE nødvendigvis alle materialer der skal indgå i vedligeholdelsen – det afhænger helt af kajakkens tilstand.

VOKSNING:

1. Der startes med at vaske kajakken med rengøringsmiddel for at fjerne olie, fedt, snavs og gamle voksrester (foregår udendørs):

Bland det foreskrevne forhold

Vask kajakken med vaskebørste og lad det virke lidt tid (5-15 min.)

Skyl efterfølgende med rigeligt vand – brug f.eks. brandslangen

Lad kajakken tørre – brug eventuelt et rent håndklæde eller lignende til aftørring ... den skal være HELT tør inden den videre behandling

2. Er kajakken ikke særligt beskidt; men har en småridser, skrabemærker eller er oxyderet/mat i gelcoaten ...

... startes med slibning med flydende slibemiddel:

Omrystes kraftig før brug

Arbejd midlet ind i overfladen, til den er næsten tør

Efterpoler med en ren blød klud

Vask eventuelt overskydende slibemiddel af med rent vand, hvis efterpoleringen ikke fjerner alt slibemiddel

Lad kajakken tørre – brug eventuelt et rent håndklæde eller lignende til aftørring ... den skal være HELT tør inden den videre behandling

... denne slibning er KUN nødvendig, hvis kajakken har småridser, skrabemærker eller mat overflade, der ønskes fjernet (nogle af kajakkerne har noget dybere ridser eller meget mat overflade, som ikke kan fjernes på denne måde – så det er altså til SMÅridser/skrabemærker, let mat overflade eller håbløst fastgroet snavs)

... må ikke anvendes ved under +5 grader eller i stærkt sollys

3. Oftest startes her ...

... med polering med poleringsmiddel, der rengør i dybden og giver højglans:

Omrystes kraftigt før brug

Overfladen skal være helt tør

Påfør rigelig poleringsmiddel og arbejd det godt ind

Efterpoler med ren blød klud til højglans

... må ikke anvendes ved under +5 grader eller i stærkt sollys

4. Og der sluttes med voks – under alle omstændigheder

... for ekstrem højglans og langtidsbeskyttelse af gelcoat:

Omrystes kraftigt før brug

Overfladen skal være ren og helt tør

Arbejd på et lille område ad gangen med indvoksning i et tyndt lag – og lad det er tørre (hvid overflade)

Efterpoler løbende med ren blød

... må ikke anvendes ved under +5 grader eller i stærkt sollys

INDFEDTNING:

... af rorrør.

Dette afmonteres, indfedtes og genmonteres.

Husk også indfedtning af vingemøtrik og gevind, samt inderside af rorhjulet.